

GoCamp

THULE Omnistor

GoCamp
Rollout Windscreen

GoCamp Rollout Windscreen

SE - GoCamp Rollout Vindskydd är avsett för användning på husbilar/husvagnar utrustade med markisbox eller påsmarkis. Produktens egenskaper gör den användningsbar för insyn- och vindskydd vid lättare vindar. När den inte används rekommenderas att den rullas in så det inte uppstår skador på produkten eller fordonet om den skulle lossna.

NO - GoCamp Rollout Vindskjerm er beregnet for bruk på bobiler/campingvogner utstyrt med markiseboks eller posemarkise. Produktets egenskaper gjør det egnet som inn-syns- og vindskjerm ved lett vind. Når det ikke er i bruk, anbefales det å rulle det inn for å unngå skade på produktet eller kjøretøyet dersom det skulle løsne.

FI - GoCamp Rollout -tuulensuoja on tarkoitettu käytettäväksi asuntoautoissa/-vaunuissa, joissa on kasettimarkiisi tai pussimarkiisi. Tuotteen ominaisuudet tekevät siitä sopivan näkösuojaksi ja kevyen tuulen suojaksi. Kun suojaa ei käytetä, suositellaan sen rullaa-mista takaisin, jotta estetään mahdolliset vauriot tuotteelle tai ajoneuvolle, mikäli se irtoaisi.

DE - Der GoCamp Rollout Windschutz ist für den Einsatz an Wohnmobilen/Wohnwagen mit Markisenkasten oder Sackmarkise vorgesehen. Die Produkteigenschaften machen ihn geeignet als Sicht- und Windschutz bei leichtem Wind. Wenn er nicht in Gebrauch ist, sollte er eingerollt werden, um Schäden am Produkt oder Fahrzeug zu vermeiden, falls er sich löst.

EN - The GoCamp Rollout Windscreen is intended for use on motorhomes/caravans equipped with a cassette or bag awning. Its features make it suitable for privacy and wind protection in light wind conditions. When not in use, it is recommended to roll it in to avoid damage to the product or vehicle should it come loose.

1

SE - Fäst vindskyddet med inkluderade sugproppar mot fordonsväggen. Observera att ytan måste vara ren och slät. Sugproppen fungerar inte på tex. Kulhamrad plåt.

NO - Fest vindskjermen med de medfølgende sugekoppene mot kjøretøyets vegg. Merk at overflaten må være ren og glatt. Sugekoppen fungerer ikke på f.eks. hammertone-plater.

FI - Kiinnitä tuulensuoja ajoneuvon seinään mukana tulevilla imukupeilla. Huomaa, että pinnan on oltava puhdas ja sileä. Imukuppi ei toimi esimerkiksi vasaroidulla pellillä.

DE - Befestigen Sie den Windschutz mit den mitgelieferten Saugnäpfen an der Fahrzeugwand. Beachten Sie, dass die Oberfläche sauber und glatt sein muss. Der Saugnapf haftet nicht z. B. auf gehämmertem Blech.

EN - Attach the windscreen to the vehicle wall using the included suction cups. Note that the surface must be clean and smooth. The suction cup will not adhere to, for example, hammered metal.

2

SE - Rulla ut vindskyddet och fäst det om markisens ben med kardborrbanden.

NO - Rull ut vindskjermen og fest den til markisens ben med borrelåsene.

FI - Rullaa suojaa auki ja kiinnitä se markiisin jalkoihin tarranauhoilla.

DE - Rollen Sie den Windschutz aus und befestigen Sie ihn mit den Klett bändern an den Beinen der Markise.

EN - Unroll the windscreen and fasten it to the awning legs using the Velcro straps.



GoCamp
Rollout Windbreak